

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ
1 LED 10W 4 000 MAH 3.7V
1 LED 20W 9 000 MAH 3.7V
COD: 262118, 262119



ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**

DATE TEHNICE

Model	262118	262119
Putere	10 W	20 W
Sistem iluminare	1 LED	1 LED, 20 SMD-uri
Acumulator tip	Li-Ion	Li-Ion
Tensiune	3.7 V	3.7 V
Capacitate	4 000 mAh	9 000 mAh
Carcasă	ABS	ABS

CARACTERISTICI

1. Dispune de acumulator Li-Ion de 3.7 V, cu o durată de viață de aproximativ 1 000 de încărcări și protecții la supraîncărcare sau descărcare completă.
2. Este dotată cu un LED de culoare albă, cu putere de iluminare mare și consum de energie mic, ce permite o funcționare de peste 6 ore cu o singură încărcare completă.
3. Lanterna dispune de trei moduri de funcționare: lumină puternică, lumină slabă și lumină intermitentă de tip SOS. Modurile de iluminare se aleg cu ajutorul butonului de pe mâner, prin apăsări repetate.
4. Partea frontală este echipată cu o cupă de reflexie din aluminiu, cu finisaj de înaltă calitate ce asigură o rază de iluminare mare.
5. Carcasa este construită din ABS, un material rezistent și cu o greutate scăzută.
6. Lanterna are curele pentru transport facil și este destinată lucrului pe timp de noapte sau întuneric.

INSTRUCȚIUNI

1. Pentru încărcare, se conectează alimentatorul la rețeaua de alimentare (AC220-240V/50-60Hz) și apoi la lanternă. În timpul încărcării, martorul de încărcare se va aprinde intermitent, iar când acumulatorul este încărcat complet, martorul va rămâne aprins constant. Durata de încărcare completă este de aproximativ 7 ore.
2. Apăsați o dată pentru activarea luminii cu intensitate mare, de două ori pentru a activa lumina de intensitate joasă, de trei ori pentru iluminarea intermitentă, funcția SOS, și a patra oară pentru oprire.

PRECAUȚII

1. Pentru a mări durata de viață a acumulatorului, încărcăți lanterna atunci când observați că intensitatea luminii a scăzut sub limita normală de funcționare.
2. În timpul încărcării, temperatura încărcătorului și lanternei vor crește, un fenomen normal în timpul încărcării. Încărcați lanterna în zone în care nu există materiale inflamabile sau explozibile.
3. Nu îndreptați lumina produsă de LED-uri direct către ochi. Copiii trebuie să fie supravegheați de adulți când folosesc lanterna.
4. Pentru încărcarea lanternei se va folosi doar încărcătorul original. Nu utilizați alte dispozitive de încărcare.
5. Acumulatorii pe bază de Litiu se descarcă singuri dacă nu sunt folosiți pe o perioadă lungă de timp. Încărcați lanterna complet înainte de prima utilizare și din 3 în 3 luni chiar dacă lanterna este depozitată pe o perioadă lungă de timp.
6. Lanterna conține un acumulator. Este interzisă dezasamblarea, lovirea, deformarea sau aruncarea acumulatorului în foc. Nu utilizați acumulatorul dacă acesta prezintă deformări. Eliminarea bateriei se va face în centrele speciale pentru colectare.
7. Vă rugăm urmați instrucțiunile din acest manual. Nu dezasamblați produsul. Producătorul sau furnizorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele care rezultă din folosirea produsului în activități ilegale.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725