

Lanteră pentru cap 3 W 100 lumeni distanță 100 m 800 mAh reîncărcabilă
POLUX
Cod: 602210

Atenție

1. Nu vă uitați direct în fasciculul de lumină.
2. Nu introduceți lanterna în apă.
3. Nu utilizați lanterna lângă foc deschis sau surse de căldură.
4. Becul de tip LED nu se poate înlocui.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcarea acumulatorului

1. Dacă observați că intensitatea luminii lanternei scade, încărcați acumulatorii pentru a evita descărcarea completă.
2. Încărcați complet acumulatorii înainte de depozitarea pe perioade mari de timp.


Prima utilizare - încărcarea lanternei

1. Conectați cablul USB la un adaptor.
2. La începerea încărcării, indicatorul LED va emite o lumină roșie. După încărcarea completă a acestuia, indicatorul LED va emite o lumină verde.
3. Încărcați complet acumulatorii înainte de prima utilizare.
4. Acumulatorii nu sunt concepuți pentru încărcarea cu un încărcător extern. Cablul USB nu este livrat cu un încărcător. Cuplați cablul USB la un adaptor USB de 5V și minim 1000mAh.

Utilizare

1. Verificați lanterna înainte de fiecare utilizare.
2. Apăsăți comutatorul on/off pentru aprinderea lanternei și selectați modul de iluminare (figura de mai jos)

Apăsăți 1 x: 100%
Apăsăți 2 x: 50%
Apăsăți 3 x: 30%
Apăsăți 4 x: stroboscop
Apăsăți 5 x: oprit



1x	100% on
2x	50% on
3x	30% on
4x	Stroboscop
5x	Oprit

Atenție

Lanternă nu este o jucărie. Feriți de accesul copiilor, lanterna conține componente mici ce pot fi înghițite.

 Eliminarea deșeurilor electrice

Înlăturați acumulatorii și eliminați separat (urmați instrucțiunile pentru eliminarea acumulatorilor). Simbolul unui tomberon tăiat indică faptul că lanterna trebuie eliminată într-un loc special, conform directivelor europene. Lanterna nu trebuie eliminată într-un tomberon pentru deșeuri menajere. Eliminarea se va face într-un container pentru deșeuri electrice sau la un centru autorizat. Respectați normele pentru eliminarea deșeurilor electrice în vigoare.

 Eliminarea acumulatorilor

Acumulatorii nu trebuie eliminați într-un tomberon pentru deșeuri menajere. Utilizatorii sunt obligați să predea toți acumulatorii uzați la un centru de colectare specializat.

Protejarea mediului.

Lanternă poate conține mercur, cadmiu sau plumb ce pot afecta mediul înconjurător dacă nu sunt eliminați corespunzător. Metalele grele pot avea efecte negative asupra oamenilor, animalelor sau plantelor, se pot acumula în mediul înconjurător și pot contamina mancarea.

Riscul de explozie

Acumulatorii vechi ce conțin litiu prezintă risc de explozie. În acest sens, trebuie acordată o atenție specială la eliminarea acestora. Eliminarea incorectă poate duce la deteriorarea termică sau mecanică, cauzând scurtcircuite ce pot duce la producerea incendiilor sau a exploziilor. Aplicați bandă adezivă peste bornele acumulatorilor înainte de eliminarea lor, pentru evitarea scurtcircuitelor. Acumulatorii demontabili se vor depozita separat de lanternă înainte de eliminarea lor și vor fi predați la centrele de colectare autorizate doar atunci când sunt descărcați complet.