

# SUPPORT CU PROIECTOARE

LUMY2X30, LUMY2X50

Cod: 836302, 836502




**ATENȚIE:**  
Citiți cu atenție  
instrucțiunile de  
utilizare înainte  
de a utiliza  
echipamentul  
pentru prima  
dată. Păstrați  
acest manual  
pentru referințe  
ulterioare.



**Manual de utilizare și  
întreținere**

Proiectorul este destinat utilizării în spații exterioare.

 **Precauție:** Temperatura proiectorului crește foarte mult în timpul utilizării. Nu atingeți proiectorul în timpul funcționării sau imediat după oprirea acestuia. Asigurați-vă că proiectoarele nu intră în contact materiale inflamabile și că există suficient spațiu pentru a asigura o ventilare corespunzătoare, astfel încât să se realizeze răcirea corectă a proiectorului.

### Asamblarea

Suportul cu proiectoare se livrează asamblat. Atașarea proiectoarelor se face cu suportul în poziție verticală. Deschideți picioarele trepiedului la în poziție maximă și blocați cu ajutorul rozetei E. Pentru ajustarea înălțimii, rotiți rozetele C în sens invers acelor de ceasornic și glisați tuburile până la înălțimea dorită și blocați rotind în sensul acelor de ceasornic.

Atașați proiectoarele pe bara F și blocați cu ajutorul rozetelor (F), pe cele două orificii de pe bara F. Deșurubați rozeta B pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare.

Pentru ajustarea unghiului de iluminare, slăbiți șuruburile aflate în cele două părți ale proiectoarelor, și strângeți după ce ați poziționat proiectoarele în unghiul dorit.

Înainte de utilizarea suportului cu proiectoare, asigurați-vă că ați poziționat cablul de alimentare astfel încât acesta să nu intre în contact cu muchii ascuțiți, conexiunile electrice sunt ferite de umezeală iar picioarele sunt reglate astfel încât suportul să fie stabil.

### Instrucțiuni de siguranță

Proiectorul cu LED necesită împământare. Dacă este necesară recablarea, urmați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că legăturile cablurilor sunt realizate corect și conectorii sunt strânși corespunzător. Nu conectați niciodată cablurile verzi și galbene în alte porturi, cu excepția celor marcate cu E sau ⊕. Verificați cu regularitate cablurile electrice pentru a detecta eventuale semne de deteriorare. Nu utilizați proiectorul înainte de rezolvarea problemelor tehnice detectate. Conexiunile electrice se vor realiza de către electricieni autorizați. Feriți cablurile de alimentare de muchii ascuțiți, suprafețe umede, chimicale, solvenți etc.

**Notă:** dacă cablurile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică sunt diferite, contactați un electrician autorizat. Asigurați-vă că tensiunea rețelei de alimentare este compatibilă cu cea a proiectorului. Înlocuiți de fiecare dată siguranțele cu unele cu aceeași parametri.

Cablurile de alimentare deteriorate ale proiectoarelor vor fi înlocuite doar la service-uri autorizate.

## Date tehnice


Cod	Tensiune	Putere	Lumeni	Suprafață iluminare	Dimensiuni	Înălțime suport
836302	230V	2X30W	2x2550LM	2X88cm <sup>2</sup>	0.78x0.78x1.54m	1.37m
836502	230V	2X50W	2x4250LM	2X130cm <sup>2</sup>	0.78x0.78x1.57m	1.37m
<b>Clasă de protecție șocuri electrice: I</b> <b>Clasă de protecție externă: Ip65</b> <b>Tensiune nominală: 230V / 50Hz</b> <b>Cablu electric: H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup></b>						

## Componente:

- A. Proiector
- B. Rozetă de fixare centrală
- C. Rozete de fixare înălțime
- D. Locaș cablu de alimentare
- E. Balamale picioare
- F. Bară

## Instrucțiuni de siguranță:

1. Nu atingeți suprafața cu mâna, fără a purta mănuși de protecție, în cazul în care trebuie să ajustați poziția proiectoarei.
2. Nu așezați proiectorul în apropierea materialelor inflamabile sau care pot exploda.
3. Nu vă uitați direct la LED-urile proiectoarei în timpul funcționării.
4. Nu folosiți proiectorul dacă unul din componentele sale sunt deteriorate.
5. Distanța dintre proiector și alte obiecte trebuie să fie de cel puțin un metru.
6. Nu montați proiectoare cu puterea mai mare decât cea maximă indicată pe suport.



**ENERGO<sup>®</sup>**

**IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR**

**S.C. TRITON S.R.L.**

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

[www.triton.com.ro](http://www.triton.com.ro)

Email: [office@triton.com.ro](mailto:office@triton.com.ro)

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725