



Semimască de protecție respiratorie tip cupă **WL-2012V FFP3**

Domeniu de utilizare:

Semimască de protecție respiratorie menită să asigure protecția împotriva particulelor diverse, praf fin non-toxic, fibre, aerosoli solizi sau lichizi. Utilizată în zone unde concentrația de particule nu depășește nivelul maxim echivalent al factorului nominal de protecție. Masca nu este reutilizabilă, timp maxim de folosire 8 ore continuu sau intermitent.

Caracteristici constructive:

Semimască tip cupă cu clemă pentru nas, supapă și benzi reglabile pentru fixare pe față. Se poate folosi împreună cu alte echipamente de protecție pentru față și cap (cască, ochelari de protecție, etc.).

Mască de tip FFP3 NR D, ce îndeplinește cerințele referitoare la rezistența la colmatare.

- Clasa: FFP3

Instrucțiuni de utilizare:

- Verificați starea măștii, aceasta trebuie să fie în condiție bună.

- Țineți masca într-o singură mână, cu partea interioară spre dumneavoastră și benzile lăsate să atârne liber sub mână. Puneți masca pe față cu lamela nazală poziționată pe partea superioară a nasului.

- Trageți benzile peste cap, banda inferioară sub urechi iar cea superioară pe creștetul capului.

- Modelați lamela nazală după forma nasului. Apăsați clema pentru nas cu ambele mâini.

- Ținând mâinile pe mască, expirați forțat. Dacă sunt pierderi de aer în zona nasului, reajustați clema.

Dacă sunt pierderi de aer prin margini, reajustați benzile. Repetați acest pas până când masca stă etanș pe față.

- Dacă în timpul muncii simțiți amețală, respirație dificilă, masca se deteriorează, sau apar ale urgențe sau situații neprevăzute, părăsiți imediat zona de lucru.

Este esențial să alegeți o mască adecvată pentru locul de muncă în care urmează să operați. Utilizatorul trebuie să verifice semimasca înainte de utilizare și să o utilizeze corespunzător. Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din lichide care produc vapori și gaze nocive. Masca nu furnizează oxigen, folosiți masca doar în zone unde o cantitate suficientă de oxigen este prezentă pentru a susține respirația. Părul facial poate împiedica utilizarea eficientă a produsului. Dacă respirația devine dificilă datorită încărcării măștii cu particule, înlocuiți masca.

Depozitare:

Semimăștile se depozitează în ambalajul original, într-un loc curat și uscat.

Ambalare:

În cutii de carton, ce include fișa tehnică și instrucțiuni.